

ШКАФА серии ШРМ



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Последовательность сборки изделия

1. Установить дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить левую боковую стенку, вставив ее в соответствующие пазы в дне.



2. Положив полученную сборку на ребро боковой стенки, прикрепить стенку к дну с помощью двух винтов с гайками, после чего вернуть сборку в вертикальное положение.

3. Установить дополнительное дно рядом с полученной сборкой. Установить перегородку, вставив ее в соответствующие пазы в левом и правом дне одновременно.



4. Вставить в прямоугольное отверстие в нижней части перегородки соединительную пластину и соединить ее с левым и правым дном с помощью двух саморезов.



5. Соединить правую боковую стенку с последним дном модульного ряда, аналогично пункту 1 настоящей инструкции.

Расположить полученную сборку рядом с модульным рядом и произвести установку последней

перегородки согласно пункту 2.



6. Установить заднюю стенку, соединив ее с боковыми стенками с помощью шести саморезов и с дном – с помощью двух саморезов.



7. Надеть крышу таким образом, чтобы боковые стенки вошли с соответствующие пазы в крыше.



8. Соединить крыши с боковыми стенками (или перегородками) с помощью винтов с гайками.



9. Установить полки , надев их на соответствующие крючки на боковых стенках (или перегородках).



10. Установку перекладин необходимо начинать с самой правой секции ряда. Вставив заглушку в соответствующее отверстие правой боковины, поочередно установить перекладины, вставляя их в отверстия перегородок, по мере продвижения надевая на них крючки (по два в каждой секции) и фиксируя на перегородках двухсторонними заглушками. Затем установить заглушку на левую боковую стенку.



11. Вставить нижние оси в соответствующие отверстия в дне.

12. Вставить верхние оси в соответствующие отверстия крыши.



Установить двери в следующей последовательности:

13. Надеть дверь соответствующим отверстием на нижнюю ось.



14. «Утопив» подпружиненный металлический наконечник верхней оси, завести дверь под верхнюю ось и совместить соответствующее отверстие в двери с осью до выщелкивания наконечника.



15. Для установки замка снять гайку и шайбу крепления корпуса. Вставить корпус замка в соответствующее отверстие двери и зафиксировать его с помощью гайки с шайбой.



Изделие готово к эксплуатации